

安全上のご注意

△：本項目は安全確保のために、必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

この「安全上のご注意」には、当社のプレーヤー以外のポータブルオーディオ機器全般についての内容も記載しています。(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようにになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。

危険：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は、分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

ACアダプターや機器のケースを開けたり改造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。点検、修理は販売店または当社サービス窓口に依頼ください。

指定のACアダプターを使う

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した際に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

運転中はヘッドホンを使用しない

自動車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中には、絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使用する場合、特に踏切や交差点などでは周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因となります。

●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害

●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

警告

ACアダプターの電源プラグは交流100ボルトに接続する
指定の電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

布や団などでおおつたりつつんだりしない
ACアダプターは、風通しの悪いところで使用すると内部に熱がこもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない
風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。

水をかけたりぬらしたりしない
火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、コードをプレーヤーの下敷きにしたりしない。コードを敷物などで覆ってしまうことがあります。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断線など)販売店または当社サービス窓口に交換をご依頼ください。

電源プラグは抜くときは電源コードを引っ張らない
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない
が・事故の原因となります。

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐさまにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

異常が起きた場合は電源プラグを抜く
内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となります。

電源プラグを定期的に清掃する
電源プラグにはこりなどが付着していると、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。

雷が鳴り始めたらACアダプターや電源プラグには触れない
感電の原因となります。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンをご使用になるときは注意してください。

耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞かない
耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンをご使用になるとときは注意してください。

ACアダプターや機器のケースを開けたり改造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。点検、修理は販売店または当社サービス窓口に依頼ください。

指定のACアダプターを使う

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した際に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

運転中はヘッドホンを使用しない

自動車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中には、絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使用する場合、特に踏切や交差点などでは周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因となります。

充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関する情報：

社団法人 電池工業会 小形二次電池再資源化推進センターホームページ：<http://www.JBRC.com>

注意

電源コード、ACアダプターを熱器具に近づけない
電源コード、ACアダプターを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない
油煙や湯気のたる調理台や加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。

火災やぼや炎天下などに置かない
火災・感電の原因となることがあります。

内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る
電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。

危険

内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない
が・事故の原因となります。

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐさまにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、クイックスタートマニュアル、プレーヤー取扱説明書および[Kenwood Media Application]取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

内蔵電池の取り外しかた：

重要：廃棄をするとき以外は、プレーヤーを絶対に分解しないでください。(内蔵電池の交換については、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へご依頼ください)

1 BATT. ON/OFF スイッチを「OFF」側にスライドさせる。

2 プレーヤー底面のネジ 2カ所を精密ドライバー(+/-)で外す。

3 プレーヤー表面のキャビネットをスライドさせて外す。

4 内蔵電池を取り出す。

5 コネクターを外す。

6 ケーブルは内蔵電池に貼り付け、ポリ袋などに入れる。

内蔵電池のリサイクル

プレーヤーの内蔵電池は、リチウムイオン充電池を使用しています。リチウムイオン充電池はリサイクル可能な資源です。

内蔵電池を廃棄する際には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へ持持ちください。

内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。

一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクターに接続しないでください。

内蔵電池はなるべく早めに充電式電池リサイクル協力店へ持持ちください。

POINT:

● 内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。

● 一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクターに接続しないでください。

● 取り出した内蔵電池はなるべく早めに充電式電池リサイクル協力店へ持持ちください。

廃棄時のご注意

(①)

危険

内蔵電池を過熱したり、分解・改造したり、火や水の中にいれない

発熱・破裂・発火によって火災の原因となります。

火災やぼや炎天下などに置かない

火災・感電の原因となることがあります。

内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る

電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。

警告

内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない

が・事故の原因となります。

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐさまにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、クイックスタートマニュアル、プレーヤー取扱説明書および[Kenwood Media Application]取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

内蔵電池の取り外しかた：

重要：廃棄をするとき以外は、プレーヤーを絶対に分解しないでください。(内蔵電池の交換については、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へご依頼ください)

1 BATT. ON/OFF スイッチを「OFF」側にスライドさせる。

2 プレーヤー底面のネジ 2カ所を精密ドライバー(+/-)で外す。

3 プレーヤー表面のキャビネットをスライドさせて外す。

4 内蔵電池を取り出す。

5 コネクターを外す。

6 ケーブルは内蔵電池に貼り付け、ポリ袋などに入れる。

内蔵電池のリサイクル

プレーヤーの内蔵電池は、リチウムイオン充電池を使用しています。リチウムイオン充電池はリサイクル可能な資源です。

内蔵電池を廃棄する際には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へ持持ちください。

内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。

一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクターに接続しないでください。

内蔵電池はなるべく早めに充電式電池リサイクル協力店へ持持ちください。

POINT:

● 内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。

● 一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクターに接続しないでください。

保証書

持込修理用(日本国内専用)

(②)

KENWOOD

デジタルオーディオプレーヤー

HD30GA9
HD20GA7

クイックスタートマニュアル(保証書付)

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、クイックスタートマニュアル、プレーヤー取扱説明書および[Kenwood Media Application]取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない

が・事故の原因となります。

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐさまにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、クイックスタートマニュアル、プレーヤー取扱説明書および[Kenwood Media Application]取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

内蔵電池の取り外しかた：

重要：廃棄をするとき以外は、プレーヤーを絶対に分解しないでください。(内蔵電池の交換については、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へご依頼ください)

1 BATT. ON/OFF スイッチを「OFF」側にスライドさせる。

さいたまサービスセンター

⑤ 331-0812 さいたま市北区宮原町1-311-1
(加茂宮ビル1F)

☎ (048) 664-3611

千葉サービスセンター

⑥ 277-0081 柏市富里1-2-1

☎ (04) 7163-1441

横浜サービスセンター

⑦ 226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

☎ (045) 939-6242

東京サービスステーション

⑧ 169-0073 新宿区百人町2-16-15
(Yビル1F)

☎ (03) 3363-1650

新潟サービスステーション

⑨ 950-0923 新潟市堺ヶ山1-5-37

☎ (025) 287-7736

中部・甲州

名古屋サービスセンター

⑩ 462-0861 名古屋市北区辻本通1-11

☎ (052) 917-2550

静岡サービスステーション

⑪ 420-0816 静岡市谷町5-6-1

☎ (054) 262-8700

松本サービスステーション

⑫ 390-0832 松本市南松本2-7-30
(昭和ビル2F)

☎ (0263) 26-7331

金沢サービスステーション

⑬ 920-0036 江戸川区元菊町21-87
(第2清瀬ビル1F)

☎ (076) 265-5045

近畿・四国

大阪サービスセンター

⑭ 532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22

☎ (06) 6394-8075

高松サービスステーション

⑮ 760-0068 高松市松島町3-1

☎ (087) 835-2413

中國

広島サービスセンター

⑯ 731-0137 広島市安佐南区山本1-8-23

☎ (082) 832-2210

九州

福岡サービスセンター

⑰ 815-0035 福岡市南区向野2-8-18

☎ (092) 551-9755

鹿児島サービスステーション

⑱ 890-0063 鹿児島市鴨池2-15-10
(パレス鴨池1F)

☎ (040) 933-5553

沖縄サービスステーション

⑲ 901-284 浦添市伊祖1-5-2

☎ (098) 874-9010

・ケンウッドサービス窓口

<営業時間のご案内>

月曜日～金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前9時から午後6時まで

ケンウッド全国サービス窓口（2005年1月現在）

<営業時間のご案内>

月曜日～金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前10時から午後6時まで

商標について

・Supremeは、株式会社ケンウッドの商標です。

・Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

・IBMおよびPC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

・PentiumおよびIntelは、Intel Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。

・Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

重要: プレーヤーの修理をご依頼のときは、ハードディスクの内容（オーディオデータなど）の保証はいたしません。

お問い合わせの際は、あらかじめ下記の項目をご用意してください。

① BATT. ON/OFFスイッチが「OFF」になっていない。

② ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上]ボタンを押す。

③ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

④ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[下]ボタンを押す。

⑤ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[左]ボタンを押す。

⑥ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[右]ボタンを押す。

⑦ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下]ボタンを押す。

⑧ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[左/右]ボタンを押す。

⑨ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右]ボタンを押す。

⑩ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央]ボタンを押す。

⑪ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/右]ボタンを押す。

⑫ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左]ボタンを押す。

⑬ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右]ボタンを押す。

⑭ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/右]ボタンを押す。

⑮ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左]ボタンを押す。

⑯ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右]ボタンを押す。

⑰ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/右]ボタンを押す。

⑱ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左]ボタンを押す。

⑲ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右/左/右/右/右/右/右]ボタンを押す。

⑳ ホーム画面表示中に、マルチコントロール[上/下/左/右/中央/左/右/左/右